

# The Clipper Eclipse



El Clipper Eclipse 324 es el primero de una línea de limpiadores pequeños diseñado para reunir las necesidades del trabajador de semillas, bajo mantenimiento y fácil de limpiar. El Eclipse esta construido con le mismo cuidado y detalles del limpiador grande de precisión Clipper.

El Clipper Eclipse 324 tiene un marco de acero tubular y de construcción pesada, con perchas y zapatas de madera de 13 líneas.

## CRIBAS

El Eclipse 324 se ha diseñado con tres cribas 24 1/2" x 22 1/4" una criba para la parte superior y las otras dos para la parte baja de separación. Mas de 175 tamaños diferentes de metal perforado o criba de tela de alambre están disponibles.

## ECLIPSE 324 FLUJO DEL PRODUCTO

El producto se añade en el deposito de alimentación superior el cual se distribuye uniformemente a través de todo el ancho de la criba superior.

El producto entonces se mueve por la criba superior que tiene las aperturas más grandes que le propio producto. El material grande "malo" es desechado asía fuera mientras que el producto bueno se cae por la criba.

Las dos cribas de fondo están puestas para cernir. Las aperturas de la criba de fondo deben ser mas pequeñas que el articulo a limpiarse. Desechos y rajos de madera caen por medio de la Criba hacia abajo mientras que el producto bueno pasa encima de ellos.

Luego, el producto pasa a través de una columna de aire que viene desde el ventilador de fondo. Este aire quita cualquier basura ligera y polvo que puede haber permanecido durante el proceso.

El producto bueno y limpio se descarga al fondo de la cámara de aire.

## Capacidades

Comodidades	Rapida Limpieza	Limpieza en Precisión
Soya, trigo, elote	*80 BPH	*55 BPH
Arroz, avena	*60 BPH	*35 BPH



## Seedburo Equipment Company

1022 W. Jackson Blvd. Chicago, IL 60607-2990

Phone: 312/738-3700 or 800/284-5779 (US and Canada)

Sales Fax: 312/738-5329 General Fax: 312/738-3544

Web: www.seedburo.com E-mail: sales@seedburo.com